

Instruction manual

Features:

- pocket-size wireless remote
- compatible with all GlareOne LED lights
- utilizing 2.4GHz radio frequency
- range up to 100m
- 32 channels and 16 groups
- powered by two AAA batteries

Parts:

- (1) Screen
- (2) MODE button
- (3) Lighting effects button
- (4) Multifunction button
- (5) WiFi button
- (6) Power on/individual effects button
- (7) Touch control for color temperature / RGB color
- (8) Touch control for light output
- (9) Light effect activation
- (10) Custom setting 1
- (11) Custom setting 2
- (12) Current MODE
- (13) Group
- (14) Radio channel
- (15) Battery level indicator
- (16) Parameters of a particular mode of operation

Handling:

1. To start the remote control, hold the **button 6** for 2 seconds.
2. The remote control must have a compatible communication setting with the lamp for remote control. Press **button 5** for 2 seconds and select between **b** or **P** according to the displayed character on the lamp. The **P** character corresponds to lamp models before 2023. Remote and light must be assigned to the same wireless channel to enable communication between devices.
3. Shortly pressing the **MODE** button switches between three CCT/HSI/RGB modes (described in detail in the manual of the lamp supporting the mode).
4. A short press of the **button 3** activates the lighting effects. Use the multifunction button to switch effects.
5. Not all GlareOne lights are equipped with color temperature adjustment feature.
6. To change power output choose group you want to control first and then use the touch button to move to the value you want.
7. More information regarding configuration of specific light may be found in it's instruction manual.

If questions or concerns arise while using our product, please contact us by email or phone!

Manufacturer/Producent:

SANSA Europe Sp. z o.o.
ul. Wersalska 47/75
91-212 ŁÓDŹ

POLAND
biuro@sansa.pl
POLAND

Instrukcja obsługi

Cechy:

- kieszonkowy pilot zdalnego sterowania
- kompatybilny z wszystkimi lampami z serii GlareOne LED
- częstotliwość radiowa 2,4 GHz
- zasięg do 100 m
- 16 grup lamp w 32 kanałach komunikacji
- zasilanie z dwóch baterii typu AAA

Budowa urządzenia:

- (1) Ekran
- (2) Przycisk MODE
- (3) Przycisk efektów świetlnych
- (4) Przycisk multifunkcyjny
- (5) Przycisk WiFi
- (6) Przycisk włącznia/efektów indywidualnych
- (7) Dotykowy regulator temperatury barwowej / koloru RGB
- (8) Dotykowy regulator mocy światła
- (9) Włącznik efektu świetlnego
- (10) Własne ustawienia 1
- (11) Własne ustawienia 2
- (12) Aktualny tryb MODE
- (13) Wybrana grupa
- (14) Wybrany kanał
- (15) Poziom baterii
- (16) Parametry danego trybu pracy

Obsługa:

1. Aby uruchomić pilot przytrzymaj 2 sekundy przycisk **nr 6**.
2. Pilot musi mieć zgodne z lampą ustawienie komunikacji, aby zdalne sterowanie było możliwe. Naciśnij przycisk **nr 5** przez 2 sekundy i wybierz pomiędzy **b** lub **P** zgodnie z wyświetlaną literą na lampie. Litera **P** odpowiada modelom lamp sprzed 2023 roku. Pilot oraz lampa muszą mieć ustawiony ten sam kanał komunikacji radiowej, aby zdalne sterowanie było możliwe.
3. Krótkie naciśnięcie przycisku **MODE** przełącza między trzema trybami pracy CCT/HSI/RGB (szczegółowo opisane w instrukcji lampy obsługującej dany tryb).
4. Krótkie naciśnięcie przycisku **nr 3** uruchamia efekty świetlne. Do przełączania efektów służy przycisk multifunkcyjny.
5. Nie wszystkie lampy GlareOne są wyposażone w możliwość zmiany temperatury barwowej światła lub RGB.
6. Aby zmienić moc światła danej lampy, wybierz grupę do jakiej jest przypisana, a następnie regulatorem dotykowym przesunąć na porządną wartość.
7. Informacje na temat konfiguracji lamp zawarte są w ich instrukcjach obsługi.

W przypadku pojawienia się pytań lub wątpliwości dotyczących naszych produktów, skontaktuj się z nami!

 info@glareone.pl

 +48 601 901 790



Gebrauchsanweisung

Merkmale:

- drahtlose Fernbedienung im Taschenformat
- kompatibel mit allen GlareOne LED-Leuchten
- nutzt 2.4GHz Funkfrequenz
- Reichweite bis zu 100m
- 32 Kanäle und 16 Gruppen
- Stromversorgung über zwei AAA-Batterien

Teile:

- (1) Bildschirm
- (2) MODE-Taste
- (3) Taste für Lichteffekte
- (4) Multifunktionstaste
- (5) WiFi-Taste
- (6) Einschalttaste/Einzelne Effekte
- (7) Touch-Steuerung für Farbtemperatur / RGB-Farbe
- (8) Touch-Steuerung für die Lichtleistung
- (9) Lichteffekt-Aktivierung
- (10) Benutzerdefinierte Einstellung 1
- (11) Benutzerdefinierte Einstellung 2
- (12) Aktueller MODUS
- (13) Gruppe
- (14) Funkkanal
- (15) Batteriestandsanzeige
- (16) Parameter einer bestimmten Betriebsart



Deklaracja zgodności Declaration of conformity Konformitätserklärung



SANSA Europe Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z wymaganiami Dyrektyw Europejskich i jest oznaczone znakiem zgodności CE. Aby uzyskać więcej informacji i pobrać europejską deklarację zgodności tego produktu, odwiedź www.glareone.pl

SANSA Europe Sp. z o.o. hereby declares that the device has been designed and manufactured in compliance with the requirements of European Directives related with it and it is marked with CE conformity logo.

For more information and to download the European Declaration of Conformity of this product, please visit www.glareone.pl

SANSA Europe Sp. z o.o. z o.o. erklärt hiermit, dass das Gerät in Übereinstimmung mit den Anforderungen der damit verbundenen europäischen Richtlinien entwickelt und hergestellt wurde und mit dem CE-Konformitätslogo gekennzeichnet ist.

Weitere Informationen und den Download der europäischen Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter www.glareone.pl

Handhabung:

1. Um die Fernbedienung zu starten, halten Sie die **Taste 6** für 2 Sekunden gedrückt.
2. Die Fernbedienung muss eine kompatible Kommunikationseinstellung mit der Lampe für die Fernsteuerung haben. Drücken Sie die **Taste 5** für 2 Sekunden und wählen Sie zwischen **b** oder **P** entsprechend dem angezeigten Zeichen auf der Lampe. Das Zeichen **P** entspricht den Lampenmodellen vor 2023. Fernbedienung und Leuchte müssen demselben Funkkanal zugewiesen sein, um die Kommunikation zwischen den Geräten zu ermöglichen.
3. Durch kurzes Drücken der **MODE-Taste** kann zwischen drei CCT/HSI/RGB-Modi umgeschaltet werden (ausführliche Beschreibung im Handbuch der Lampe, die den jeweiligen Modus unterstützt).
4. Durch kurzes Drücken der **Taste 3** werden die Lichteffekte aktiviert. Verwenden Sie die Multifunktionstaste, um die Effekte zu wechseln.
5. Nicht alle Glare One Leuchten sind mit der Funktion zur Einstellung der Farbtemperatur ausgestattet.
6. Um die Ausgangsleistung zu ändern, wählen Sie zuerst die Gruppe, die Sie steuern möchten, und verwenden Sie dann die Berührungstaste, um den gewünschten Wert einzustellen.
7. Weitere Informationen zur Konfiguration einer bestimmten Leuchte finden Sie in deren Bedienungsanleitung.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken bei der Verwendung unseres Produkts haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail oder Telefon!

 info@glareone.pl

 +48 601 901 790

Hersteller:

SANSA Europe Sp. z o.o.
ul. Wersalska 47/75
91-212 ŁÓDŹ

POLAND
biuro@sansa.pl
POLAND



Made in China